

1. Подключить навигатор к компьютеру. Он определится как съемный диск GARMIN.
2. Зайти на съемный диск GARMIN (внутренняя память навигатора) в папку GARMIN, и скопировать туда полученный файл GUPDATE.GCD
3. ВАЖНО! Заходим на съемный диск GARMIN, далее в папку GARMIN, далее в папку Birdseye и УДАЛЯЕМ ВСЕ демо файлы, которые там есть.
4. Отключить навигатор от компьютера, включить - должен запуститься процесс обновления на 30-40 сек. (если навигатор что-то спросит - выбрать YES)
Собственно прибор перепрошит.
5. Вставляем карту памяти в навигатор. Проверяем как отображаются растровые карты. При желании, через настройки, любые карты можно включить и выключить.